



Flexi Basic et Verti Basic

Code ISO 181506

Flexi Basic et Verti Basic sont des cadres réglables idéaux pour les petites cuisines ou kitchenettes d'appartement de location pour personnes handicapées ou âgées.

Fixés directement au mur, ils permettent de régler, par l'intermédiaire d'un même cric, la hauteur du plan de travail (Flexi Basic) et des meubles hauts (Verti Basic), eux-mêmes fixés sur les cadres. Ces cadres offrent une solution économique pour des habitations temporaires où les réglages sont occasionnels : lors du changement de résidents, ou lorsque les besoins du résident changent.

Lors du réglage, il n'est pas nécessaire de retirer le plan de travail ou de vider les placards. Il suffit de placer le cric sous le centre des cadres, de desserrer les écrous de blocage, de faire monter ou descendre à la hauteur voulue, puis de resserrer les écrous.
Charge maxi : 150 kg également répartis.

Caractéristiques Flexi Basic

- Règle les plans de travail jusqu'à 300 cm de longueur et de largeur 60 à 62 cm (sur demande, le support du plan de travail peut être adapté pour des largeurs inférieures ou supérieures).
- Réglage sur 30 cm.
- Flexi Basic peut évoluer en Flexikit manuel (réglage par manivelle) ou Flexikit électrique (réglage par interrupteur électrique).
- Livré sans plan de travail.

Accessoires	Réf.
Cric	04406
Cache-pied	04085



Longueur plan de travail Flexi Basic	Réf.
60 à 100 cm	04399-060 à 04399-100 *
105 à 150 cm	04400-105 à 04400-150 *
153 à 200 cm	04401-153 à 04401-200 *
205 à 250 cm	04402-205 à 04402-250 *
255 à 300 cm	04403-255 à 04403-300 *

Longueur du meuble Verti Basic	Réf.
60 à 100 cm	04408-060 à 04408-100 *
110 à 150 cm	04404-110 à 04404-150 *
160 à 200 cm	04405-160 à 04405-200 *

* Indiquer la longueur exacte du plan de travail ou du meuble après la Réf.



Cadre Verti Basic monté avec cric



Elévation du cadre Flexi Basic monté avec cric